

GUIDE D'INSTALLATION

1. Placez le couvercle inférieur "5" au bas du tube inférieur "6" comme indiqué sur l'illustration, en vous assurant que le joint d'étanchéité dans le trou central du couvercle inférieur est dans la bonne position.

2. Fixez le kit de montage de base "2" au bas du tube inférieur "6" et serrez la vis prémontée située sur le côté du kit de montage de base à l'aide de la clé Allen fournie "11".

3. Faites passer les deux tuyaux flexibles de bas en haut dans le tube inférieur et connectez-les aux deux orifices d'entrée situés au bas du corps de la vanne "9". Notez les repères pour eau chaude et froide et assurez-vous que les tuyaux flexibles sont correctement raccordés et resserrez-les si nécessaire à l'aide d'un outil.

4. Placez le corps du robinet "9" sur le tube inférieur "6", alignez-le et fixez le boîtier aux deux trous de vis situés à l'arrière du tube inférieur à l'aide des vis sans tête fournies. Utilisez la clé Allen "11".

5. Placez le raccord sur le sol sur lequel il doit être monté. Placez des marques à travers les trois trous de montage situés dans le kit de montage de base "2". Ensuite, percez trois trous dans le sol en respectant les repères et fixez le raccord au sol à l'aide des trois vis de fixation fournies.

6. Raccordez les extrémités inférieures des flexibles - nuts écrous hexagonaux - à l'alimentation en eau chaude et froide. Assurez-vous que l'eau chaude et froide est également correctement raccordée au robinet. Faites glisser le capot inférieur vers le bas pour couvrir le kit de montage de la base.

7. Raccordez les autres éléments de la robinetterie en conséquence - tuyau de douche "7", bague d'étanchéité "8" et pomme de douche "10".

8. Ouvrez l'eau pour vérifier s'il n'y a pas de fuite.

