

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

Recomendaciones del montaje: montar a temperatura interior debido a las propiedades físicas de la rejilla del asiento (textilene): la baja temperatura endurece el material y afecta su contracción, lo que dificulta el montaje.