

MONTERINGSANVISNING:

På grund av de fysikaliska egenskaperna hos textilene rekommenderar vi att du monterar produkten i rumstemperatur. Låg temperatur gör nätet styvt vilket kan göra monteringsprocessen svår.